

1.06.2 Přístrojové vybavení

Palubní deska musí být osazena následujícími přístroji nebo jejich ekvivalenty schválenými leteckým úřadem.

Rychloměr 200 - 400 km/h	LUN 1106-8
Výškoměr 10 km	LUN 1124.03-8
Variometr \pm 30 m/s	LUN 1147.10-8
Zatáčkoměr el.	LUN 1211.1
Kompas	LUN 1221-8
Vypínač	V 45

5. Přístroje

Ve standartním provedení jsou použity tyto přístroje:

Rychloměr 200 - 400 km/h	LUN 1106-8
Výškoměr 10 km	LUN 1124.03-8
Variometr \pm 30 m/s	LUN 1147.10-8
Zatáčkoměr el.	LUN 1211.1
Kompas	LUN 1221-8

Zdroj pro el. zatáčkoměr el. baterie suchá 313 ČSN 364171.

Spouštění zatáčkoměru vypínačem V 45 na palubní desce.

Palubní desku lze doplnit dalším variometrem např. LUN 1141, VR - 5 D nebo vhodným elektronickým s variometrem např. fa Westerboer, Ilco apod., jako doplňkové vybavení.

+) Značení rychloměru:

V_{NE} - 250 km/h - červená radiální čára

Opatrnostní rozsah, tj. mezi maximální rychlostí letu v turbulentním ovzduší (V_B - 160 km/h) a V_{NE} - žlutý oblouk.

Normální rozsah, tj. mezi pádovou rychlostí a rychlostí letu v turbulentním ovzduší (V_B) zelený oblouk.